



west elm

arc pedestal dining table 60"
table à manger à l'arc piédestal 60"
pedestal arco mesa de comedor 60"
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje



- ! Do not throw away packaging materials until assembly is complete.
- ! Assemble this item on a soft surface, such as cardboard or carpet, to protect finish.
- ! Proper assembly of this item requires 2 people.
- ! Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir terminé le montage.
- ! Montez cet article sur une surface lisse, telle que du carton ou un tapis, pour en protéger la finition
- ! Deux personnes sont nécessaires pour monter cet article de façon adéquate.
- ! No deseche los materiales de embalaje hasta terminar de armar el producto.
- ! Ensamble el producto sobre una superficie suave, como cartón o alfombra, para proteger su acabado.
- ! Se requieren 2 personas para armar adecuadamente el producto.


Parts/Pièces/Herrajes





west elm

arc pedestal dining table 60"
table à manger à l'arc piédestal 60"
pedestal arco mesa de comedor 60"
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

NO.	PARTS	QTY.
①		1
②		4

NO.	PARTS	QTY.
③		1
④		1

1. Lay top onto a clean smooth surface such as carpet or cardboard. Remove bolts (E) as shown. Save all hardware.
1. Lay haut sur une surface lisse et propre comme une moquette ou du carton. Enlever les boulons (E) comme illustré. Enregistrer tout le matériel.
1. Sentar arriba sobre una superficie lisa y limpia, como alfombras o los cartones. Quite los tornillos (E) como se muestra. Guardar todo el hardware.




west elm


arc pedestal dining table 60"
table à manger à l'arc piédestal 60"
pedestal arco mesa de comedor 60"

assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

2. Align legs with shelf as shown. Insert bolt (A), lock washer (C), and flat washer (B). Loosely Tighten with supplied hex key (D).
2. Aligner les jambes avec tablette comme indiqué. Insérez le boulon rondelle (A), rondelle (C), et plat (B). Librement Serrer avec la clé hexagonale fournie (D).
2. Alinear las piernas con estante como se muestra. Inserte el perno (A), la arandela de seguridad (C), y la arandela plana (B). Apriete ligeramente con la llave hexagonal suministrada (D).



Do not completely tighten bolts until final step.





west elm

arc pedestal dining table 60"
table à manger à l'arc piédestal 60"
pedestal arco mesa de comedor 60"

assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

3. Align brace removed in step 1. Insert bolt (A), lock washer (C), and flat washer (B). Completely tighten with supplied hex key (D).
3. Aligner accolade retirés à l'étape 1. Insérez le boulon rondelle (A), rondelle (C), et plat (B). Complètement serrer avec la clé hexagonale fournie (D).
3. Alinear a la par retiró en el paso 1. Inserte el perno (A), la arandela de seguridad (C), y la arandela plana (B). Apriete por completo con la llave hexagonal suministrada (D).



west elm

arc pedestal dining table 60"
table à manger à l'arc piédestal 60"
pedestal arco mesa de comedor 60"

assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

4. Lay top onto a clean smooth surface such as carpet or cardboard. Align assembled legs. Insert bolt (E), lock washer (C) and flat washer (B). Tighten with supplied hex key (D).



4. Lay haut sur une surface lisse et propre comme une moquette ou du carton. Aligner les jambes assemblés. Insérez le boulon (E), rondelle (C) et la rondelle plate (B). Serrer avec la clé hexagonale fournie (D).

4. Sentar arriba sobre una superficie lisa y limpia, como alfombras o los cartones. Alinear las patas ensambladas. Inserte el perno (E), arandela de seguridad (C) y la arandela plana (B). Apriete con la llave hexagonal suministrada (D).

NOTE: USE THE SHORTER BOLTS (E) REMOVED FROM THIS BRACKET IN STEP 1.

NOTE: UTILISEZ LES BOULONS COURTS (E) QUI ONT ÉTÉ RETIRÉS DE CE SUPPORT À L'ÉTAPE 1.

NOTA: UTILICE LOS PERNOS CORTOS (E) QUE REMOVIÓ DE ÉSTA ABRAZADERA EN EL PASO 1.



CARE INSTRUCTIONS

Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight. Wipe with a soft, dry cloth. To protect finish, avoid the use of chemicals and household cleaners.

les pieces de fixation peuvent se desserrer apres un certain temps. Verifiez de temps a autre pour vous assurer que tous les raccords sont serrés.

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour eviter d'endommager la finition, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs ménagers.

Los herrajes se pueden aflojar con el tiempo. Revise periodicamente que todas las conexiones estén bien apretadas. Use un trapo suave y seco para limpiar. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos químicos.

west elm

arc pedestal dining table 60"
table à manger à l'arc piédestal 60"
pedestal arco mesa de comedor 60"
assembly instructions
instrucciones de montaje
Instrucciones de Ensamblaje

5. Adjust levelers as needed to accommodate uneven flooring.
5. Ajustez niveleurs que nécessaire pour accueillir planchers inégaux.
5. Ajuste los niveladores, según sea necesario para adaptarse a suelos irregulares.

